

ピカエコ®チューブ

取扱上のご注意

蛍光管は必ず乾いた布等で汚れやほこりを落としてからご使用下さい。

(汚れ、ほこり等でフィルムにキズが付き性能が落ちます。)

装着は、本製品を真っすぐ伸ばした状態をお願いします。

蛍光灯・蛍光灯型LED以外には使用しないで下さい。

蛍光管が点滅状態(*フリッカー現象)を始めたら、直ちに蛍光管をお取替え下さい。

- * フリッカー現象が始まると、蛍光管の両端が高温になり、製品は変色したり、溶融する場合があります。

特に、赤く点滅する場合は通常より蛍光管温度が高くなる為、変色する場合があります。

現在ご使用の蛍光管に装着の場合は、蛍光管の寿命に充分ご注意下さい。

- * 蛍光管の寿命が近づくと、両端の電極部が黒くなり、点滅がおこり始めます。これは、蛍光管が切れる前兆です。新品に取り替えてください。

ご使用場所が、非常に高温であったり、多湿になる場合や特殊な場所でのご使用は、販売店へご相談下さい。

(注) 温度が 100 を超えるところでは絶対に使用しないで下さい。

商品が溶けて煙が出る場合があります。

製品の両端をゴムやテープ等で塞がないで下さい。

(注) 密封型の器具の中では、絶対に使用しないで下さい。